



# XPLORE READY FIT 201 DACHTRÄGER

Art. no: 748201

Zwei komplettmontierten Lastenbogen für einfache Montage am Autodach. Kompatibel mit Dachboxen, Fahrradhalter und Zubehör der meisten Hersteller. Inklusive 4 Schlösser mit Schlüssel. Wird in fest montierten Reling befestigt. Kein Werkzeug erforderlich.



## SPECIFICATIONS

Article number	748201
Bar length (cm)	106 / 99
Bars quantity	2
Bike capacity	0
Bike weight, max (kg)	0
Cross section	Aerodynamic
EAN	7316177482017
Height of foot	95
Height, max	0
Height, min	0
Litres	0
Load capacity, max (kg)	100
Locks	Included
Net weight (kg)	0
Rear bar to box end (mm)	0
Dachtyp	Integrierte reling
Erforderliche Werkzeuge	No
Warranty, years	5
Width, max	0
Width, min	0



Scan to be redirected to the product page

**Mont  
Blanc**<sup>®</sup>