

P.2

- EN** Keep these instructions for future use.
FR Garder cette notice pour les utilisations futures.
ES Guardar este manual para futuras utilizaciones.
DE Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
IT Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
NL Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
PT Guardar este manual para as utilizações futuras.
PL Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
HU Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
RU Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
RO Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
SK Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
CS Uchovejte návod pro pozdější použití.
SV Behåll denna information för framtida bruk
BG Запазете настоящата бележка за бъдещи справки
TR Bu bilgileri ileride kullanmak üzere saklayın
UK Збережіть цю інструкцію для подальшого використання
EL Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
DA Gem denne vejledning til senere brug.















Mont Blanc France

24-30 Rue Claude Bernard - C.S. 61768
 35417 Saint Malo Cédex - France
 Office : +33 (0)2 99 21 12 70
 Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

www.montblancgroup.com

EN Appropriate for the listed vehicles **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos **DE** Passend für die gelisteten Fahrzeuge **IT** Appropriare per veicolo **NL** Geschikt voor voertuig **PT** Apropriado aos seguintes veículos **PL** Pasuje do samochodów **HU** Megfelelő gépjármű **RU** Подходит для автомобилей **RO** Convenabil pentru vehicul **SK** Vhodné pre vozidlo **CS** Vhodné do vozidel **SV** Produkten är endast avsett för angivna fordon **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку **EL** Για το οχήμα **DA** Egnet til køretøjer

   				   				   			
ALFA ROMEO				HONDA				RENAULT			
33	5	84 -> 89	75	Accord		-> 84	75	5		72 -> 84	75
33 Break	5	84 -> 89	75	Civic		-> 83	75	9	4	82 -> 87	75
Alfa Gtv	3	74 -> 85	75	HYUNDAI				11		83 -> 87	75
Alfasud	3	74 -> 85	75	Accent / Pony / Excel		-> 84	75	Fuego			75
Alfetta	4	74 ->	75	Stellar	4	80 -> 90	75	ROVER			
Giuletta	4	77 ->	75	LADA				100 / Metro	3	90 -> 94	75
AUDI				1200 / 2106 / 2107	4	70 ->	75	100 / Metro	5	90 -> 94	75
100	4	-> 82	75	Aleko	5	91 ->	75	2000 / 3500	4	76 ->	75
200	4	-> 82	75	Sagona / Forma	4	91 ->	75	Allegro	5	80 ->	75
80 / 90	4	-> 86	75	Samara	3	84 -> 99	75	Mini	2	59 ->	75
AUTOBIANCHI				Samara	5	84 -> 99	75	Princess	5		75
A 112	3	69 -> 88	75	Tavria	5	90 ->	75	SAAB			
BEDFORD				LANCIA				90			75
Rascal	5	86 ->	75	Beta 2000		-> 86	75	900		78 -> 93	75
BMW				Delta	5	79 -> 93	75	SEAT			
Serie 3	4	83 -> 90	75	Prisma		-> 86	75	Fura / Malaga / Ronda			75
Serie 5	4	-> 87	75	MAZDA				SUBARU			
Serie 6	4	76 -> 89	75	323	3	86 -> 89	75	Justy	3	83 -> 95	75
Serie 7	4	-> 86	75	323	4	86 -> 89	75	Justy	5	83 -> 95	75
CITROËN				323	5	86 -> 89	75	Leone / Leone Xt / Coupe		79 ->	75
Cx	5	74 ->	75	626		-> 87	75	Leone Station	5	79 ->	75
Gs / Gsa / Axel / Lna			75	929		-> 86	75	SUZUKI			
Visa	5	78 ->	75	Rx7	3	-> 86	75	Alto		-> 87	75
DAIHATSU				MERCEDES-BENZ				Samourai Jx	3	85 ->	75
Applause	4	90 ->	75	200 / 300 (W123)	4	-> 84	75	Super Carry	5	89 ->	75
Applause	5	90 ->	75	280 / 500 S	4	-> 80	75	TALBOT			
Applause Wagon (2)	5	90 ->	75	MITSUBISHI				Horizon / Solara			75
Charade		-> 87	75	Galant	4	84 -> 87	75	Samba			75
Charmant			75	Space Wagon	5	83 -> 90	75	Tagora			75
Domino Cuore		-> 85	75	NISSAN				TOYOTA			
Feroza	3	89 ->	75	280 / 300 C		-> 88	75	Camry	4	82 -> 91	75
Rocky		85 ->	75	Cedric	4	84 ->	75	Carina		-> 87	75
FIAT				Cherry N10		-> 82	75	Celica		82->86	75
126 / 127 / 128	3	72 ->	75	Laurel	4	84 ->	75	Starlet	5	89 -> 95	75
Argenta		81 ->	75	Maxima		-> 88	75	VOLKSWAGEN			
Ritmo / 131 / 132		78 ->	75	Sunny		82 -> 90	75	Golf I	3	74 -> 83	75
FORD				OPEL				Golf I	5	74 -> 83	75
Capri			75	Ascona	4	82 ->	75	Jetta	4	-> 83	75
Escort	3	80 -> 90	75	Corsa	3	83 -> 92	75	Passat	4	-> 88	75
Escort	5	80 -> 90	75	Corsa	5	83 -> 92	75	Polo	4	82 -> 95	75
Fiesta	3	76 -> 88	75	Kadett		-> 83	75	Polo Coupe / G	3	83 -> 94	75
Fiesta	5	76 -> 88	75	Manta / Monza / Rekord			75	Santana			75
Granada		-> 84	75	PEUGEOT				Scirocco	3	-> 81	75
Orion	4	83 -> 90	75	104			75	VOLVO			
Sierra	3	83 -> 99	75	305	4	-> 89	75	200 (2)	5	74 -> 94	75
Sierra	5	83 -> 99	75	309	3	86 -> 93	75	300		76 ->	75
FSO				309	5	85 -> 93	75	700	4	82 -> 90	75
Caro	5	95 ->	75	505	4	80 ->	75	900	4	91 ->	75
Fso	5	80 ->	75	505 Break (2)	5	80 -> 92	75	900 Break (2)	5	91 ->	75
Polonez / Prima	5	86 ->	75					ZASTAVA			
								Yugo		80 ->	75

(2) Vehicle without original longitudinal bars - Véhicule sans barres longitudinales d'origine - Vehículo sin barras longitudinales de origen - Fahrzeuge ohne Original-Dachreling - Veicoli senza barre longitudinali originali - Voertuig zonder originele longitudinale stangen - Veículo sem barras longitudinais de origem - Samochód bez oryginalnych relingów - Gyárilag hosszirányú rudak nélkül szerelt gépjármű - Автомобиль без продольных дуг, предусмотренными моделью - Vehicul fără bare longitudinale originale - Vozidlo bez pôvodných pozdĺžnych lišt. - Vozidlo bez pôvodných postranných tyčí - Fordon utan original-reling - превозно средство без оригиналните надлъжни пръти - Orijinal boyuna çubuklar olmadan araç - транспортним засобом без оригінальних поздовжніх балок - Οχήμα χωρίς διαμήκεις μπάρες από εργοστασιακή κατασκευή - Køretøj uden originale bjælker på langs