

MONT BLANC®

MADE IN SWEDEN


- (D) MONTAGEANLEITUNG
- (GB) FITTING INSTRUCTIONS
- (S) MONTERINGSANVISNING
- (F) INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- (SF) ASENNUSOHJEET
- (NL) MONTAGEVOORSCHRIFT
- (E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Volkswagen T5 Transporter 03- Mercedes Viano/Vito 03-

Lastenträger, Load Carrier, Lasthållare, Porte-Tout,
Taakkateline, Allesdrager, Porta-equipajes


862



DIN 75302



Max 100 Kg



5 Kg

MONT BLANC®

Manufactured by MONT BLANC Industri AB
S-516 90 Dalsjöfors SWEDEN
www.montblanc.se

MONT BLANC®
Manufactured by MONT BLANC Industri AB
S-516 90 Dalsjöfors SWEDEN
www.montblanc.se

WICHTIG:

- Vor Erstgebrauch lesen
- Montage nur nach dieser Vorlage durchführen
- Vorlage im Fahrzeug mitführen
- Mit Dachlast nicht schneller fahren als 130 km/h
- Um dieses Produkt montieren oder anwenden zu können, ist es sehr wichtig daß man die Montageanleitung genau verstanden hat. Bei eventuellen Unklarheiten bitten wir Sie, sich mit Ihrem Händler, für weitere Informationen, in Verbindung zu setzen.

WARNING!

- Read these instructions carefully before using the product for the first time
- Fit the rack using these instructions only
- Keep instructions in car
- Do not drive faster than 130 km/h with load on the roof
- Do not assemble or use this product unless you have understood the fitting instruction. If you have any questions, please contact your local dealer for further information.

VARNING!

- Läs igenom anvisningen noggrant innan lasthållaren tas i bruk
- Montera endast enligt denna beskrivning
- Monteringsanvisningen skall medföra i bilen
- Överskrid inte 130 km/h med taklast
- Montera och använd inte produkten förrän du har förstått monteringsanvisningen.
- Vid eventuella oklarheter, kontakta återförsäljaren.

IMPORTANT:

- A lire soigneusement avant la première utilisation
- Pour le montage, se conformer strictement aux présentes instructions
- Les instructions doivent nécessairement se trouver dans le véhicule
- Ne pas dépasser 130 km/h avec charge sur le toit
- Ne pas assembler et ne pas utiliser le produit avant de lire les instructions de montage. Prendre contact avec le fournisseur lors de problèmes éventuels.

TÄRKEÄÄ:

- Luettava ennen ensimmäistä käyttöönottoa
- Asennus vain tämän ohjeen mukaan
- Pidettävä mukana ajoneuvossa
- Älä kattokuormalla ylitä 130 km/h nopeutta
- Älä asenna äläkä käytä tuotetta ennen kuin olet ymmärtänyt asennusohjeet.
Ota yhteys jälleenmyyjään epäselvissä tapauksissa.

BELANGRIJK:

- Voor gebruik goed doorlezen
- Montage alleen volgens dit voorbeeld uitvoeren
- Montagevoorschrift in de auto bewaren
- Niet harder dan 130 km/h rijden met daklasten
- Dit produkt niet monteren en gebruiken voordat het montagevoorschrift geheel duidelijk is. Wend U met eventuele vragen tot de plaatselijke dealer.

IMPORTANTE:

- Leer antes del primer uso
- Realizar el montaje únicamente conforme a estas instrucciones
- Llevar las instrucciones en el vehículo
- No conducir a más de 130 km/h con carga en el techo
- No monte o utilice este producto hasta que haya comprendido las instrucciones de montaje. Si tiene alguna pregunta, por favor pongase en contacto con su distribuidor para más información.

SF HUOMAUTUKSIA

- Säilytä nämä asennusohjeet auton asiakirjojen kanssa. Huomioi seuraavat seikat:
*** Suurin sallittu kuorma on 100 kg (sis. telineen paino: 5 kg). Älä ylitä tätä rajaa.**
Kiinnitä kuorma niin, että se ei irrota eikä aiheuta vaurioita. Ole tarkka kiinnittäässäsi kuormaa, etttä se ei siirry pituus- eikä sisuunsauntaan. Kiinnitä huomiota siihen, etttä kuorma on jaettu mahdollisimman tasaiseksi ja etttä painopiste on mahdollisimman alhaalla. Kun kuljetat pieniä, hyvin painavia kuormia on ne sijoitettava kannatiniskon toiselle puolelle eikä sen keskelle. Liikenneturvallisuusyistä kuorma ei saa ylittää auton leveyttä.

Tarkista ennen liikkelyt lähtöä etttä kaikki telineet ja lisavarusteet on kiinnitetty oheiden mukaan. Tarkista myös etttä kuorma on kunnolla kiinnitetty. Pysähdy lyhyen ajomatkan jälkeen tarkistamaan etttä kaikki ruuvit ja erityiset jalkalevyt ovat tukvesterä paikallaan. Tarkista sen jälkeen aina ennen seuraavaa liikkellelähtöä.

On olemassa varaa etttä lakkauksa himmenee jalkalevyjen kohdalla. Tämän väältämiseksi suosittelemme etttä katso puhdistetaan pölystä ja liasta ennen asennusta sekä etttä taakkateline irroitetaan aika ajoin katon puhdistusta varten.

Huomioi etttä ajo-ominaisuuudet muuttuvat ajettessa taakkatelineillä eteenkin kuormattuna (sivutuulialtius, kaarre- ja jarrutusolosuhteet). Muiden tienkäytäjien turvallisuusyistä sekä polittoaineekuluksen johdosta on taakkatelineet irroitettava kun ne eivät ole käytössä.

Jotta voisimme auttaa Sinua jos avaimet häviävät, on Sinun tiedettävä avaimen sarjanumero.

Neuvoja oman turvallisuuden takia

TÄRKEÄTÄ: Tämä taakkateline on suunniteltu Sinun automallissasi. Kysy siksi, kun vahdit autoa, jälleenmyyjältä tarvittavaa taakkatelinettä. Autoteollisuuden ja alan lehdistön testitulokset osoittavat etttä auton katooton kohdistuu lisäärsitusta kun kuljetetaan suuria tai pitkiä esineitä (esim. purjelautoja, suksi-/kuljetuslaatikoita) suuresti lisääntyvän ilmavastuksen johdosta.

Purjelaudan kuljetuksessa tulee käyra pää olla suunnattu eteenpäin ja alas. Auton ajo-ominaisuuudet muuttuvat myöskin - joten suosittelemme nopeuden rajoittamista. Älä käytä autoa pikapesussa kun taakkateline on asennettuna. Valmistaja ei vastaa virheellisen telineen tai lisätarvikkeen asennuksen aiheuttamista vahingoista.

NL OPMERKING

Gelieve deze handleiding steeds bij Uw instructieboekje te bewaren
*** De maximale toelaatbare belasting bedraagt 100 kg (inclusief het gewicht van de bagagedrager: 5 kg). Raadpleeg Uw instructieboekje voor de maximale dakbelasting van Uw auto. Overschrijd deze limiet niet.**

Maak de lading stevig vast, zodat deze niet los kan raken en schade kan veroorzaken. Zorg ervoor dat de lading niet zijdelings of in de rijrichting kan verschuiven. Wanneer de bagagedrager beladen wordt, zorgt u er dan voor dat het gewicht van de last gelijkmatig verdeeld is. Hou het zwaartepunt van de last zo laag mogelijk. Wanneer kleine, zware lasten vervoerd moeten worden, raden wij u aan deze aan 1 zijde van de draagstang te plaatsen, en niet in het midden. De bagage mag niet over de wagenomtrek reiken, dit om het verkeer niet te hinderen.

Gelieve voor jede rit alle bevestigingspunten te controleren. Controleer ook of de lading goed werd vastgemaakt. Stop even na een korte rit om moer- en vooral voetbevestigingen van de bagagedrager te controleren. Doe dit steeds vooraleer te rijden met een gemonteerde bagagedrager.

Het is mogelijk dat de lak onder de dakplaten na verloop van tijd iets matter wordt. Om dit te voorkomen dient zowel dak als drager vrij te zijn van stof en vuil, voordat er geplaatst wordt. Bij langdurig gebruik is het aan te bevelen op de bevestigingsplaatsen dak en drager regelmatig goed schoon te maken.

Gelieve rekening te houden met het veranderde rijgedrag van de wagen (door zijkwindgevoeligheid, bij bochten en remmen) wanneer u een wagen met gemonteerde (beladen) bagagedrager bestuurt. Voor de veiligheid van andere weggebruikers en om de luchtweerstand te verminderen wordt de bagagedrager best gedemonteerd wanneer hij niet gebruikt wordt.

Noteer het nummer van Uw sleutel. Wir kunnen U bij verlies van Uw sleutel alleen helpen als U ons het sleutelnummer kunt opgeven.

Veiligheidstip

Dit model dakdrager is speciaal voor Uw auto ontwikkeld, bij inruil dient meestal een andere drager toegepast te worden. Raadpleeg hierover uw leverancier. Testrapporten uit de autoindustrie en vakbladen tonen aan dat wanneer voorwerpen met een groot oppervlak worden vervoerd (bv. surfplank, ski-/transportbox) het dak van de wagen extra belast wordt wegens een sterk verhoogde luchtweerstand. Wanneer u een windsurfplank vervoert, moet de punt van de boeg naar beneden wijzen.

Het rijgedrag van de wagen verandert eveneens; daarom is het raadzaam uw snelheid aan te passen. Stuur de wagen niet door een carwash wanneer de allesdrager geïnstalleerd is.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door een niet juist gemonteerde drager en accessoires.

E AVISO:

Guarde estas instrucciones de montaje junto con los documentos del automóvil. Tenga en cuenta los siguientes puntos:
*** La carga máxima permitida es de 100 kg (peso del portaequipajes incluido, 5 kg). No sobrepase el peso indicado.**

Amarre bien la carga para remediar que se afloje y cause daños. Tenga cuidado que no se desvie hacia los lados. Considera que la carga debe estar repartida proporcionalmente encima del techo y que el punto de gravedad sea lo más bajo posible. No situe nunca pequeñas ó demasiado pesadas cargas en el centro del portaequipajes sino en una parte del mismo. Está prohibido que los bultos sobresalgan del contorno del vehículo, de manera que puedan perjudicar el tráfico.

Antes de emprender el viaje, asegúrese de la correcta fijación de los bultos según las instrucciones. Controle después de un corto recorrido el acoplamiento de los tornillos y sobre todo de los soportes. Este control se debe hacer antes de cualquier viaje.

Existe la posibilidad que la pintura debajo de los soportes se corra. Para evitarlo, le recomendamos que límpie el techo de polvo y suciedad antes de colocar las barras, así como quitarlas cada cierto tiempo para limpiar las áreas donde los pies estan situados.

Observe que la conducción no será la misma cuando conduzca con barras de carga y sobre todo con carga sobre estas (la resistencia del aire en las partes laterales al tomar las curvas, la distancia de frenado, etc. será diferente a lo normal). Por motivos de seguridad ante los demás usuarios y para reducir la resistencia del aire deberá desmontar las barras del techo si no van a ser utilizadas.

Tome nota del número de su llave. La única manera de ayudarle si se extravía es dándonos el número.

Consejo para su seguridad

IMPORTANTE: Este portaequipajes está especialmente diseñado para su vehículo. Por favor, controle qué barras necesita si cambia de coche. Según informes de la industria automotriz y de revistas técnicas la capacidad de carga del techo del automóvil transportando por ejemplo tablas de navegación, cajas de transporte, etc. es más baja debido a la fuerte resistencia del aire. (En el transporte de una tabla de navegación se debe poner la parte doblada hacia abajo.)

Es recomendable adaptar la velocidad a estas circunstancias. El coche no debe pasar por el tren de lavado con el portaequipajes montado.

El fabricante no se responsabiliza de los daños causados por un montaje incorrecto del portaequipajes y demás accesorios.

D ANMERKUNGEN

Diese Montageanleitung zusammen mit den Fahrzeugpapieren aufbewahren.
Folgende Punkte beachten:

*Die höchste Belastung ist 100 kg (einschl. Gewicht des Lastenträgers, 5 kg). Dieses Gewicht darf nicht überschritten werden.

Die Last ordentlich verankern, damit diese sich nicht lockern und eventuelle Schäden verursachen kann. Aufpassen, daß sich die Last in Fahrtrichtung und seitlich nicht verschieben kann.

Die Last gleichmäßig auf dem Lastenträger verteilen und der Schwerpunkt soll so niedrig wie möglich sein. Kleine und sehr schwere Lasten nie in der Mitte des Lastenträgers anbringen, sondern nur auf die eine Seite des Trägers.

Auf Grund der Verkehrssicherheitsvorschriften darf die Last nicht über die Außenseiten des Autos hervorragen.

Vor der Fahrt, alle Befestigungsanordnungen genau kontrollieren, ob diese gemäß den Vorschriften fixiert sind. Kontrolliere ebenfalls die Verankerung der Last, diese muß ordentlich ausgeführt sein. Nach einer kurzen Fahrtstrecke die Fahrt unterbrechen und dann alle Schrauberbindungen und besonders die Befestigung der Fußstütze kontrollieren. Diese Kontrolle soll vor jeder Fahrt durchgeführt werden.

Abmattungen der Lackoberfläche können in dem Bereich der Fußplattenauflagen auftreten. Um dieses zu vermeiden, empfehlen wir vor jeder Montage des Lastenträgers zu kontrollieren, daß die Lastenträgerbefestigungspunkte frei von Staub und Schmutz sind. Bei längerer Anwendung ist es ratsam den Lastenträger in regelmäßigen Zeitabständen zu demontieren und reinigen.

Das veränderte Fahrverhalten mit montiertem Lastenträger beachten (Seitenwindempfindlichkeit, Fahren in den Kurven und beim Einbremsen).

Mit Hinsicht auf die Verkehrssicherheitsvorschriften und Reduzierung des Luftwiderstandes, sollte der Lastenträger nach Gebrauch demontiert werden.

Die Schlüsselnummer vermerken. Verlorene Schlüssel können nur ersetzt werden, wenn Sie uns die Schlüsselnummer mitteilen.

Ratschläge für Ihre eigene Sicherheit

WICHTIG: Dieser Lastenträger ist speziell für Ihr Auto angepaßt. Bitte mit Ihrem Lieferanten kontrollieren welches Modell benötigt wird wenn Sie Ihren Wagen tauschen.

Aus Testberichten von der Autoindustrie und Fachzeitschriften geht hervor, daß beim Transport von verschiedenen Gegenständen (z.B. Surfingbrettern, Transport-/Skiboxen) das Autodach noch mehr, durch den stark auftretenden Luftwiderstand, belastet wird.

(Beim Transport vom Surfingbrett, soll das gebogene Ende in Fahrtrichtung, nach unten gerichtet sein.)

Auch das Fahrverhalten des Autos wird beeinträchtigt - deshalb empfehlen wir, die Geschwindigkeit den entsprechenden Verhältnissen anzupassen.

Das Auto nicht durch eine automatische Waschanlage mit montiertem Lastenträger fahren.

Der Hersteller reserviert sich gegen Schäden, verursacht durch falsche Montage des Lastenträgers und den Zubehörteilen.

GB CAUTION NOTES

Please keep this installation manual always with your car papers.

Please take the following points into account:

*Maximum permissible load is 100 kg (incl the weight of the load carrier, 5 kg). Do not exceed this weight.

Make sure to fasten the load so that it cannot come loose or cause damage. Be careful to secure the load against movement in driving direction or sideway movements.

When charging the load carrier, please make sure that the weight is evenly distributed and that the centre of gravity of the load is kept as low as possible. If small, very heavy loads have to be carried, please put them on one side of the bar and not in the middle.

The load may not protrude from the vehicle outline, in order not to endanger traffic.

Before driving, make sure that all fastening parts are fixed according to regulations. Please check also that the load is fastened properly. Stop after a short drive to check all screw connections, and especially the foot attachments, then check every time before driving.

There is some risk that the paint under these foot plates may fade. To avoid this, we recommend to clean the roof from dust or dirt before attaching the load carrier and to remove the load carrier at suitable intervals to clean the areas where the foot plates rest on the roof.

Please pay attention to the altered behaviour of the vehicle (due to sidewind sensitivity, when driving in bends and when braking) when you drive a mounted (charged) load carrier. To safeguard other road users, and in order to reduce air resistance, the load carrier should be dismounted if it is not used.

Make a note of your key number. The only way we can help you if you lose your keys is via the key number.

Advice for your own security

IMPORTANT: This load carrier is especially designed for your car model. Please therefore check with your retailer which type of load carrier is needed when changing your car.

Test reports from the automotive industry and trade journals prove that when objects with large surfaces are transported, (eg. surfboards, ski/transport boxes) the roof of the vehicle will be additionally strained due to the strongly increased air resistance. (When transporting a windsurfboard, the bow should point downwards in the driving direction.)

The driving characteristics change as well; therefore we recommend you to adjust your speed accordingly.

Do not put the car through an automatic car wash when the load carrier is mounted.

The manufacturer takes no responsibility for damage caused by an incorrectly fitted load carrier.

S ANMÄRKNINGAR

Förvara denna monteringsanvisning tillsammans med fordonshandlingarna.

Notera följande punkter:

*Högsta tillåtna last är 100 kg (inkl lasthållarens vikt, 5 kg). Överskrid inte denna vikt.

Förankra lasten så att den inte kan lossna eller orsaka skada. Var noga med att surra lasten så att den inte kan röra sig i någon riktning. Var noga med att lastens vikt blir jämnt fördelad på lasthållaren och att tyngdpunkten blir så låg som möjligt. Vid transport av små, mycket tunga lastar ska dessa placeras på lastskens ena sida och inte på dess mitt. Av trafiksäkerhetsskäl får lasten inte skjuta ut utanför bilens utsidor.

Kontrollera före färd att alla fästanordningar är fixerade enligt föreskrift. Kontrollera också att lasten är surrad ordentligt. Stanna efter en kort körsträcka och kontrollera att alla skruvförband, och då speciellt fotstöden, sitter fast. Kontrollera därefter före varje färd.

Viss risk föreligger att avmattring i lacken kan uppstå där fotplattorna vilar mot taket. För att undvika detta rekommenderar vi att taket görs helt rent från damm och smuts före montering samt att lasthållaren tas av med jämna intervaller för rengöring av taket.

Observera bilens förändrade köregenskaper (sidvindskänslighet, vid kurvor och inbromsningsar) vid färd med monterad (lastad) lasthållare. Av trafiksäkerhetsskäl och för att minska luftmotståndet, bör lasthållaren monteras av nära den inte används.

Anteckna nyckelnr. Enda möjligheten att hjälpa Er om Ni förlorar nyckeln är via nyckelnr.

Råd för Er egen säkerhet

VIKTIG: Denna lasthållare är anpassad för Din bilmodell. Kontrollera därför med återförsäljaren vilken typ av lasthållare som erfordras vid byte av bilmodell. Testrapporter från bilindustrin och facktidskrifter visar att när omfångsrika föremål transporteras (t ex surfbrädor, skid-/transportboxar) utsätts biltaket för ytterligare belastning p g a det starkt ökade luftmotståndet. (Vid transport av windsurfräda skall den böjd änden peka neråt i körriktningen.)

Bilens köregenskaper förändras också - därför rekommenderar vi att anpassa hastigheten. Låt bilen genomgå automattvätt när lasthållaren är påmonterad.

Tillverkaren reserverar sig mot skador orsakade av felaktigt monterad lasthållare och tillbehör.

F REMARQUES

Veuillez garder les instructions de montage toujours avec vos documents de bord. Veuillez considérer les points suivants:

*La charge admissible est de 100 kg (le poids du porte-tout de 5 kg inclus). Ne surchargez jamais.

Assurez-vous que la charge ne peut pas se dégager ou causer des dégâts. La charge ne peut se déplacer dans la direction du trajet ou latéralement. Lors du chargement du porte-tout, veillez à ce que la charge soit distribuée uniformément. Le centre de gravité de la charge doit se trouver le plus bas possible. En cas de petites charges très lourdes, il est conseillé de les mettre d'un côté de la barre au lieu de les mettre au milieu de la barre. En aucun cas la charge ne peut dépasser le contour de la voiture afin de ne pas entraver la circulation.

Veuillez contrôler tous points de fixation avant chaque trajet. Veillez également à la bonne fixation de la charge. Contrôlez la fixation des écrous et des attaches du porte-tout après un court trajet d'essai. Exécutez ce contrôle avant chaque départ.

Il y a un certain risque qu'un épissage de la laque peut s'élèver ou les pieds se reposent contre le toit. Pour éviter cela nous recommandons que le toit est tout à fait propre sans poussière et des saletés avant montage et que le porte-bagages est démonté temps en temps pour nettoyer le toit.

Tenez compte de la tenue de route de la voiture qui change (sous l'influence de la sensibilité au vent latéral, la prise de virages et en freinant) lorsque vous conduisez une voiture à porte-tout monté (chargé).

Afin d'assurer la sécurité des autres usagers de la route et d'économiser du carburant, il est conseillé de démonter le porte-tout du moment où il n'est plus utilisé.

Inscrivez le numéro de clé. La seule possibilité que nous ayons de vous aider si vous perdez la clé est de nous référer au numéro de clé.

Avis de sécurité

IMPORTANT: Ce porte-tout est spécialement adapté pour votre voiture. En cas de changement du modèle de voiture, il faut contrôler chez le vendeur quel porte-tout à employer.

Il résulte de rapports d'essai de l'industrie automobile et des revues professionnelles que, lorsque le porte-tout est utilisé pour le transport d'objets à grande surface (par exemple planche à voile, skibox), les forces sur le toit de la voiture augmentent à cause de l'augmentation de la résistance d'air. (Si vous transportez une planche à voile, le nez de la planche doit être dirigé vers le bas dans la direction de conduite.)


La tenue de route de la voiture change également; il est donc conseillé d'adapter votre vitesse. Ne conduisez pas la voiture dans une carwash quand le porte-tout est installé.

Le constructeur se décharge de toute responsabilité en cas de dommages causés par un support de charge et accessoires monté de façon non conforme aux instructions de montage.



1**VW T5 Transporter 03-
Mercedes Viano/Vito 03**

ohne Dachschiene
without profile in the roof


M6 x 35
M6 x 25

**VW T5 Transporter 03-
with Dachschiene
with profile in the roof**


M6 x 35
M6 x 25

**2****3**


3




4



5




6



MAX 100 kg

7



D

- Die Innensechskantschrauben (C1) mit den Federscheiben (D) in die oberen Löcher des Fußes (B) einführen und mit den Vierkantmuttern (A) lose befestigen, siehe Figur 1.
- Gummischutz (E) auf den Fuß (B) montieren. Die Traverse (F) auf den Fuß (B) schieben. Wichtig! Beachte, daß die Vierkantmuttern (A) ordnungsgemäß in die Traverse eingeführt werden. Endverschluß (G) auf die Traverse montieren, siehe Figur 2.
- Die 4 Kunststoffknöpfe (H) vom Dach entfernen. Den Lastenträger über die Schraubenlöcher des Daches stellen. Die Breite so einstellen, so daß das Loch des Fußes (B) mit dem Schraubenloch des Daches übereinstimmt. Den Lastenträger mit den Innensechskantschrauben (C2), mittels des beigelegten Innensechskantschlüssel, auf dem Dach befestigen. Wichtig! Die Federscheibe (D) nicht vergessen! Danach die Innensechskantschrauben (C, siehe Figur 1) fest anziehen. Wichtig! Kontrolliere, daß der Lastenträger ordentlich festsetzt.
- Den Blindknopf (J) mit dem Haken (L) wie in Figur dargestellt, halten. Den Blindknopf in das Schloßloch der Schutzkappe (K) einführen. Den Blindknopf 1/8 Drehung im Uhrzeigersinn drehen und festdrücken. Dann 1/8 Drehung entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn drehen um einen festen Sitz zu sichern. Den Sitz des Blindknopfes ordentlich kontrollieren.
- Die Schutzkappe (K) auf den Fuß montieren (B). Die rechteckigen Löcher, auf der Unterseite der Schutzkappe, in den Fuß einpassen und dann die Schutzkappe gegen den Fuß führen, siehe Figur 5.
- Der Lastenträger wird durch eine 1/4 Umdrehung (im Uhrzeigersinn) geschlossen, siehe Figur 6. Kontrolliere, daß die Schutzkappe ordentlich festsetszt.

SF

- Laita lukituspriskat (D) kuusikoloruuveihin (C1) ja kiinnitä ne löysästi jalan (B) ylempiin reikiin nelikanttimuttereilla (A), katsa kuva 1.
- Asenna kumisuoja (E) jalakaan (B). Työnnä kannatinkisko (F) jalakaan (B). HUOM! Varmista että nelikanttimutterit (A) tulevat kannatinkiskon sisään. Asenna päätytulppa (G) kannatinkiskoon, katsa kuva 2.
- Poista katossa olevaa neljä muovitulppaa (H). Aseta taakkateline katossa olevien ruuvireiden kohdalle. Säädä leveys niin, että jalassa (B) oleva reikä on suoraan katossa olevan ruuvireän yläpuolella. Kiinnita taakkateline kattoon kuusikoloruuveilla (C2) pakkauksessa olevalla kuusikoloruuveilla. HUOM! Älä unohta lukituspriskkaa (D). Kirista tämän jälkeen kuusikoloruuveilla (C, katsa kuva 1) jalat kiinni kannatinkiskoihin. HUOM! Tarkista etta taakkateline on tukavasti paikallaan.
- Pidä lukkotulppa (J) niin, etta lukon kiinnittävä uloke (L) on kuvan osoittamalla tavalla. Laita lukko kuvun (K) lukkoreikään. Kierrä lukkotulppa 1/8 kierros myötäpäivään ja työnnä se paikalleen. Kierrä se tämän jälkeen 1/8 kierros vastapäivään varmistaaksesi etta se on kunnolla kiinni.
- Asenna kupu (K) jalakaan (B). Sovita ensin suorakaiteenmuotoiset reiät kuvun alareunassa vasten jalkaa ja työnnä sitten kupu vasten jalkaa, katsa kuva 5.
- Taakkateline lukitaan kiertämällä avainta 1/4-kierros myötäpäivään, katsa kuva 6. Tarkista etta kupu on kunnolla kiinni.

NL

- Monteer de veerringen (D) op de inbusbout (C1) en Schroef ze losjes vast in de bovenste gaten van de voeten (B) met de vierkant moeren (A), zie tekening 1.
- Maak het rubber (E) aan de voet (B) vast. Bevestig de draagstang (F) aan de voet (B). Let er goed op dat de vierkant moer (A) aan de binnenkant van de draagstang zit. Draai eindkapje (G) op de draagstang, zie tekening 2.
- Verwijder de vier plastic dopjes uit de strip op het autodak. Plaats de autodrager op de schroefgaten in het autodak. Stel de lengte zodanig in, dat aan beide kanten de gaten in de voet (B) corresponderen met de schroefgaten in het autodak. Bevestig de autodrager op het autodak door met de meegeleverde inbussluitende inbusbouts (C2) vast te draaien. Vergeet niet de veering (D) te monteren. Draai nu de inbusbouts (C van tekening 1) vast tussen de voet en de autodrager. N.B. controller nu de allesdrager stevig is vastgezet.
- Houdt het slotkapje (J) met de haak (L) in de positie zoals op de tekening staat en steek het in het slotgat van de afdekkap (K). Draai het slotkapje 1/8 slag rechtsom en druk het vast. Draai dan het slotkapje 1/8 slag linksom voor de definitieve bevestiging. Kontroleer of het slotkapje goed vast zit.
- Bevestig de afdekkap (K) aan de voet (B). Monteer de rechthoekige gaten in het onderste gedeelte van de afdekkap aan de voet en druk het geheel op zijn plaats, zie tekening 5.
- De drager wordt afgesloten door de sleutel een kwart slag met de wijzers van de klok mee te draaien, zie tekening 6. Let op dat de afdekcap stevig vast is.

E

- Coloque las arandelas (D) en los tornillos (C1) y fijelos, sin apretarlos, en los agujeros superiores de los pies (B) junto con las tuercas cuadradas (A), ver figura 1.
- Ponga la goma protectora (E) al pie (B). Coloque la barra portante (F) en el pie (B). Compruebe que la tuerca cuadrada (A) está dentro de la barra portante. Coloque a la barra portante los tapones (G), ver figura 2.
- Quite las 4 placas de plástico (H) del techo del coche. Coloque el portaequipajes sobre los agujeros de los tornillos del techo del coche. Ajuste el ancho, de manera que el agujero del pie (B) encaje con el agujero del tornillo del techo. Ajuste el portaequipajes al techo con los tornillos (C2) usando la llave hexagonal. NOTA: Asegurese de colocar la arandela (D). Apriete el tornillo (C) que está entre el pie y la barra portante, ver dibujo 1. NOTA: Compruebe que el portaequipajes esté firmemente ajustado.
- Coger el tapón de plástico (J) con el gancho (L) como indica el dibujo. Coloque el tapón de plástico en el agujero de la tapa (K). Gire el tapón de plástico 1/8 de vuelta en el sentido de las agujas del reloj y apriete el tapón hasta que quede bien instalada. Despues gire 1/8 de vuelta al contrario de las agujas del reloj para asegurar que el tapón esté bien pegado. Compruebe que el tapón esté bien fijado.
- Coloque la tapa (K) al pie (B). Encaje los agujeros inferiores de la tapa al pie y empújela, ver dibujo 5.
- Cierre el portaequipajes girando la llave 1/4 en el sentido de las agujas del reloj, ver dibujo 6. Compruebe que la tapa esté firmemente ajustada.

S

- För på läsbrickorna (D) på insekskruvarna (C1) och fäst dessa löst i de övre hälen i foten (B) med fyrförkantsmötet (A), se bild 1.
- Montera gummiskyddet (E) på foten (B). Skjut på laströret (F) på foten (B). OBS! se till att fyrförkantsmötet (A) hamnar inuti laströret. Montera på åndknapp (G) på laströret, se bild 2.
- Ta bort de 4 plastpluggarna (H) som sitter på bältaket. Placer lasthållaren över skruvhålen på bältaket. Justera in bredden så att hålet i foten (B) överensstämmer med skruvhålet i bältaket. Skruva fast lasthållaren på taket med insekskruvarna (C2) med den medföljande insektsnyckeln. OBS! Glöm ej fjäderbrickan (D). Dra nu åt insekskruvarna (C, se fig 1) mellan fot och laströr. OBS! Kontrollera att lasthållaren är fast förankrad.
- Håll hälknoppen (J) med snäppläset (L) som bilden visar. Förs i hälknoppen i kåpans (K) låshål. Vrid hälknoppen 1/8 varv medurs och tryck fast den. Vid sedan tillbaka 1/8 varv moturs för att vara säker på att hälknoppen sitter ordentligt. Kontrollera att den sitter fast.
- Montera på kåpan (K) på foten (B). Passa in de rektangulära hälen i kåpans underkant mot foten och fall sedan kåpan framåt mot foten, se bild 5.
- Lasthållaren läses genom att vrida nyckeln 1/4 varv medurs, se bild 6. Kontrollera att kåpan sitter fast.

F

- Montez les rondelles de blocage (D) sur les vis en six pans creuse (C1) et fixez celles-ci légèrement dans les trous supérieur dans le pied (B) avec les écrous carrés (A), voir figure 1.
- Montez le coussinet caoutchouc (E) sur le pied (B). Poussez la barre (F) sur le pied (B). N.B. Faites attention que les écrous carrés (A) rentrent intérieur la barre. Montez le capuchon (G) sur la barre, voir figure 2.
- Retirez les 4 bouchons en plastique (H) qui sont placés sur le toit de la voiture. Placez le porte-bagages au-dessus les trous de vis sur le toit de la voiture. Réglez la largeur pour le trou dans le pied (B) conforme au trou de vis dans le toit de la voiture. Serrez le porte-bagages sur le toit avec les vis en six pans creuse (C2) avec la clé hexagonale ci-incluse. N.B. N'oubliez pas la rondelle élastique (D). Serrez maintenant les vis en six pans creuse (C, voir figure 1) entre pied et barre. N.B. Vérifiez bien que le porte-bagages est bien ancré.
- Tenez le bouchon en plastique (J) avec le crochet (L) comme l'image monte. Mettez le bouchon en plastique dans le trou du couvercle (K). Tournez le bouchon en plastique 1/8 de tour dans le sens des aiguilles d'une montre et accrochez. Puis tournez 1/8 de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour garantir que le bouchon en plastique est bien accroché. Vérifiez qu'il se tient bien.
- Montez le couvercle (K) sur le pied (B). Façonnez dans les trous rectangulaires dans le bord inférieur du couvercle contre le pied et renversez après le couvercle vers l'avant contre le pied, voir figure 5.
- Le porte-bagages est verrouillé en tournant la clé 1/4 de tour avec le soleil, voir figure 6. Vérifiez bien que le couvercle est bien fixé.