

P.2






Mont Blanc France

24-30 rue Claude Bernard - C.S. 61768
35417 Saint Malo Cédex - France
After Sales : +33 (0)2 99 21 12 72
Office : +33 (0)2 99 21 12 70
Fax : +33 (0)2 99 21 12 71

www.montblancgroup.com

- EN** Keep these instructions for future use.
- FR** Garder cette notice pour les utilisations futures.
- ES** Guardar este manual para futuras utilizaciones.
- DE** Die Anleitung zur späteren Benutzung aufbewahren.
- IT** Conservare queste istruzioni per ogni ulteriore consultazione.
- NL** Bewaar deze gebruiksaanwijzing voor toekomstige raadpleging.
- PT** Guardar este manual para as utilizações futuras.
- PL** Zachować instrukcję w przypadku użytkowania w przyszłości.
- HU** Őrizze meg ezt a használati utasítást későbbi felhasználás céljából.
- RU** Сохраните эту инструкцию для дальнейшего пользования.
- RO** Păstrați instrucțiunile pentru consultarea lor ulterioară.
- SK** Tento návod si uchovajte pre ďalšie použitie.
- CS** Uschovejte návod pro pozdější použití.
- SV** Behåll denna information för framtida bruk
- BG** Запазете това упътване за бъдещи справки.
- TR** Bu kılavuzu daha sonraki kullanımlar için saklayınız.
- UK** Збережіть цю інструкцію для використання у подальшому.
- EL** Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών για μελλοντικές χρήσεις.
- DA** Gem denne vejledning til senere brug.

EN Appropriate for the listed vehicles - **FR** Les barres de toit ne doit pas être utilisé sur des véhicules autres que spécifiés - **ES** Válido para la lista adjunta de vehículos - **DE** Passend für die gelisteten
IT Appropriare per veicolo - **NL** Geschikt voor voertuig - **PT** Apropriado aos seguintes veículos
PL Pasuje do samochodów - **HU** Megfelelő gépjármű - **RU** Подходит для автомобилей
RO Convenabil pentru vehicul - **SK** Vhodné pre voz idlo - **CS** Vhodné do vozidel
SV Produkten är endast avsett för angivna fordon - **BG** Релсите за багажник на покрива не трябва да се използват при автомобили, различни от посочените - **TR** Tavan barları belirtilen araçların dışındaki araçlarda kullanılmamalıdır” - **UK** Рейлінги не можна встановлювати на автомобілі, яких немає у списку - **EL** Για το οχήμα - **DA** Egnnet til køretøjer



TOYOTA
AYGO II

5 06/14 -> 50

380 320

= Doors / Portes / Türlig / Porte / Puertas / Drzwi / Deurs / Portas / Ajtókhöz / двери / πόρτες



Pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr