



KIT DE PIEDS XPLORE (7506)

N° art: 787506

Le kit de pieds Xplore 7506 est conçu pour la fixation des barres de toit Xplore sur les rails de toit d'origine du véhicule. Équipés du système de serrage breveté Easy Go™, les pieds permettent une installation rapide et sans outil, pour un montage et démontage simples et efficaces. Le kit comprend 4 pieds avec dispositifs de verrouillage intégrés et clés correspondantes.



Scannez pour être redirigé vers la page

**Mont
Blanc**®



KIT DE PIEDS XPLORE (7506)

N° art: 787506

CARACTÉRISTIQUES

Numéro d'article	787506
Nombre de vélos	0
Poids max par vélo	0
Code EAN	0
s'adapte su des barres en acier	Non
Hauteur du pied	95
Hauteur max	0
Hauteur min	0
Litres	0
Capacité de charge max	100
Serrures	Inclus
Poids net (kg)	0
De la barre arrière à l'extrémité de la boîte (mm)	0
Type de toit	Rails intégrés
Outils requis	No
Garantie, années	5
Largeur max	0
Largeur min	0



Scannez pour être redirigé vers la page

**Mont
Blanc**[®]