2026 11 01



# BAGAŻNIK DACHOWY XPLORE READY FIT 201

**Art. no:** 748201

Para w pełni zmontowanych aluminiowych belek dachowych, gotowych do zamontowania bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Pasują do większości marek boksów dachowych, bagażników rowerowych i innych akcesoriów do belek dachowych. W zestawie 4 zamki z dopasowanymi kluczami. Mocowane do montowanych fabrycznie zintegrowanych/ zlicowanych relingów dachowych. Narzędzia nie są potrzebne.







Zeskanuj, aby przejść na stronę produktu

2026 11 01



# BAGAŻNIK DACHOWY XPLORE READY FIT 201

**Art. no:** 748201

## SPECYFIKACJE

| | |
|---|---|
| **Numer artykułu** | 748201 |
| **Długość belki (cm)** | 106 / 99 |
| **Ilość belek** | 2 |
| **Ilość rowerów** | 0 |
| **Ciężar roweru, maks (kg)** | 0 |
| **Przetestowane testem „city crash”** | Tak |
| **Kolor** | Srebrny |
| **Przekrój poprzeczny** | Aerodynamiczne |
| **EAN** | 7316177482017 |
| **Easy go** | Tak |
| **Wysokość stopki** | 95 |
| **Wysokość, maks.** | 0 |
| **Wysokość, min.** | 0 |
| **Litry** | 0 |
| **Pojemność ładunkowa, maks. (kg)** | 100 |
| **Zamki** | W zestawie |
| **Waga netto (kg)** | 0 |
| **Wstępnie zmontowane** | Tak |
| **Od belki tylnej do końca boksu (mm)** | 0 |
| **Rodzaj dachu** | Zintegrowane relingi |
| **Dołączone narzędzia** | Nie |
| **Potrzebne narzędzia** | No |
| **Gwarancja, lata** | 5 |
| **Szerokość, maks.** | 0 |
| **Szerokość, min.** | 0 |







Zeskanuj, aby przejść na stronę produktu