



TAKRÄCKE XPLORE READY FIT 201

Art. nr.: 748201

Xplore Ready Fit är takracket som gör det enkelt att komma iväg. De levereras färdigmonterade och klickas fast på bilen på bara några sekunder med ett smart, patenterat system – helt utan verktyg. Den slimmade konstruktionen ger ett stilrent utseende och passar perfekt på fordon med rails. Med det integrerade T-spåret är det enkelt att montera takbox, cykelhållare eller skidräcke och de låsbara fötterna ser till att allt sitter säkert även på längre resor. Den aerodynamiska designen minskar både luftmotstånd och vindljud, vilket ger en tyst och komfortabel körupplevelse. Xplore är ISO 11154-certifierat, vilket garanterar att det uppfyller europeiska säkerhetskrav.



Skanna för att komma till produktsidan

**Mont
Blanc**[®]



TAKRÄCKE XPLORE READY FIT 201

Art. nr.: 748201

SPECIFIKATIONER

Artikelnummer	748201
Rörlängd (cm)	106 / 99
Antal laströr	2
Maximalt antal cyklar	0
Maximal cykelvikt (kg)	0
Cross section	Aerodynamisk
EAN	7316177482017
Fothöjd	95
Höjd, max	0
Höjd, min	0
Liter	0
Lastkapacitet, max (kg)	100
Lås	Inkluderad
Nettovikt (kg)	0
Rear bar to box end (mm)	0
Taktyp	Integrerade rails
Verktyg behövs	No
Garanti, år	5
Bredd, max	0
Bredd, min	0



Skanna för att komma till produktsidan

**Mont
Blanc**[®]